

Diagrama de pérdida de carga.

Serie EuroBrass





Tabla de medidas y caudales

Válvulas reductoras de presión EuroBrass



- — debajo de esta línea es la opción recomendada para uso hogareño y confort acústico.
- - - entre estas dos líneas: zona intermedia
- - - sobre esta línea el uso es reservado para aplicación industrial

Teléfonos: 4933-2304/05

Av. Rivadavia 776, Valentín Alsina, Lanús, cp. 1822
Buenos Aires, Argentina.

info@agvred.com
www.agvred.com



Ingeniería y construcción

www.agvred.com